

Eltex MES

Информация, приведенная на данной странице, является разработкой команды pre-sales и/или community KUMA и **НЕ** является официальной рекомендацией вендора.

Настройка коллектора KUMA

Шаги по настройке коллектора KUMA для приема и обработки событий коммутатора **Eltex** приведены в отдельной [общей статье](#) по созданию сервиса коллектора.

На шаге **Парсинг событий** в качестве нормализатора для событий **коммутатора Eltex** выберите нормализатор **[OOTB] Eltex MES syslog**.

Настройка коммутаторов Eltex MES

Eltex MES 2348P (v. 4.0.16.14)

- Перейдите в привилегированный режим:

```
enable
```

- Перейдите из режима просмотра в режим глобального конфигурирования:

```
configure
```

- Включите журналирование событий:

```
logging on
```

- Укажите параметры отправки событий на сервер коллектора KUMA:
 - IP-адрес или DNS-имя сервера коллектора.
 - Порт (**port**) для передачи событий (используйте значение, заданное на шаге **Транспорт** при создании коллектора).
 - Уровень важности, передаваемых событий (**severity**).
 - Источник события (**facility**).

- Описание (**description**).
- Формат передаваемых событий (**msg-format**). В качестве формата укажите **default**.

```
logging host <IP-адрес|DNS-имя> port <номер порта> severity informational facility local0
description KUMA msg-format default
```

- Включите журналирование введенных в CLI команд:

```
logging cli-commands
```

- Задайте параметр, который будет использоваться в качестве идентификатора коммутатора в событиях:

```
logging origin-id hostname
```

- Выйдите из режима конфигурирования:

```
exit
```

- Сохраните изменения:

```
write
```

```
logging host 10.1.1.1 port 5143 facility local0 description KUMA msg-format
logging cli-commands
logging origin-id hostname
```

Eltex MES 5448 (v. 8.4.0.8[2])

- Перейдите в привилегированный режим:

```
enable
```

- Перейдите из режима просмотра в режим глобального конфигурирования:

```
configure
```

- Укажите параметры отправки событий на сервер коллектора KUMA:
 - IP-адрес или DNS-имя сервера коллектора.
 - Тип указанного адреса: DNS или IPv4.
 - Порт для передачи событий (используйте значение, заданное на шаге **Транспорт** при создании коллектора).
 - Уровень важности, передаваемых событий (**severitylevel**).

```
logging host "<IP-адрес или DNS-имя>" <Тип указанного адреса dns или ipv4> <port>  
<severitylevel, например, info>
```

- Включите отправку событий в коллектор:

```
logging syslog facility security
```

- Включите журналирование введенных в CLI команд:

```
logging cli-commands
```

- Выйдите из режима конфигурирования:

```
exit
```

- Сохраните изменения:

```
write memory
```

Полезные ссылки

[Документация для MES 2348](#)

[Документация для MES 5448](#)

Revision #5

Created 2026-04-01 11:38:31 UTC by Dmitry Borisov

Updated 2026-09-29 15:57:49 UTC by Dmitry Borisov